



Інструкція к електронному замку GRIFFON



1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

По умолчанию в сейфе установлен заводской код **123456**.

Наберите **123456** и нажмите «ENTER»

Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор «OK».

В течение 5 (пяти) секунд поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь сейфа.

В случае ошибочного ввода кода прозвучат 3(три) коротких звуковых сигнала, сопровождающиеся миганием красного индикатора «ERROR».

Если Вы 3(три) раза подряд ввели неправильный код, электроника заблокируется на 3(три) минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор «ERROR».

2. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА

Обязательно измените заводской код на Ваш личный код после покупки сейфа.

Порядок изменения кода:

-Откройте дверь сейфа.

-Нажмите кнопку, расположенную внутри отверстия на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала.

-Введите Ваш новый код (от 6 до 8 цифр) и подтвердите его кнопкой «ENTER». Прозвучит характерная мелодия, извещающая, что код изменён.

Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!

3. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

В случае малого заряда батареек желтый индикатор «BATT» будет сигнализировать о необходимости их замены. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (*4 батарейки типа AA, 1,5В*), расположенные на внутренней двери сейфа. Используйте качественные щелочные батарейки.

4. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Если Вы не можете открыть сейф правильным набором кода из-за разряда основных элементов питания, в сейфе предусмотрено аварийное электропитание. Используйте батарейку типа «Крона», 9V. Приложите контакты батарейки «±» к соответствующим контактам «±» на клавиатуре сейфа.

Будьте внимательны – соблюдайте полярность!

5. ПАМЯТЬ

В случае разряда батареек Ваш код будет храниться в памяти до установки новых батареек.



Інструкція до електронного замка GRIFFON



1. ВІДКРИТТЯ СЕЙФА

За стандартними налаштуваннями в сейфі встановлений заводський код **123456**.

Наберіть **123456** і натисніть «**ENTER**».

Якщо код введений правильно, загориться зелений індикатор «**OK**».

Протягом 5 (п'яти) секунд поверніть ручку сейфа за годинниковою стрілкою і відкрийте двері.

У разі помилкового введення коду прозвучать 3 (три) коротких звукових сигнали, що супроводжуються миготінням червоного індикатора «**ERROR**».

Якщо Ви 3 (три) рази поспіль ввели неправильний код, електроніка заблокується на 3 (три) хвилини, протягом яких буде блимати червоний індикатор «**ERROR**».

2. ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КОДА

Обов'язково замініть заводський код на Ваш особистий код після купівлі сейфа.

Порядок заміни коду:

-Відкрийте двері сейфа.

-Натисніть Кнопку, розташовану всередині отвору на задній стінці двері сейфа. Прозвучать 2 (два) коротких звукових сигнали.

-введіть Ваш новий код (від 6 до 8 цифр) і підтвердіть його напечснувши кнопку «**ENTER**».

Прозвучить характерна мелодія, яка сповіщає, що код змінений.

Перевірте правильність введення нового коду при відкритих дверях сейфа!

3. ЗАМІНА БАТАРЕЙОК

У разі малого заряду батареї жовтий індикатор «**ВАТТ**» буде сигналізувати про необхідність їх заміни. Відкрийте сейф і замініть батарейки в сейфі (**4 батарейки типу AA, 1,5 В**), розташовані на внутрішніх дверях сейфа. Використовуйте якісні батарейки.

4. Аварійне ВІДКРИВАННЯ І ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Якщо Ви не можете відкрити сейф через розряд основних елементів живлення, в сейфі передбачено аварійне електроживлення. Використовуйте батарейку типу «**Крона**», **9V**. Прикладіть контакти батарейки «**±**» до відповідних контактів «**±**» на клавіатурі сейфа.

БУДЬТЕ УВАЖНІ - СЛІДКУЙТЕ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ ПОЛЯРНОСТІ!

5. ПАМ'ЯТЬ

У разі розряду батарейок Ваш код буде зберігатися в пам'яті до установки нових батарейок.